

NEW KORANDO D16DTF Diesel

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS

Los servicios de mantenimiento y el registro de los mismos son responsabilidad del usuario. Debe conservar los comprobantes de que se ha realizado el mantenimiento de su vehículo conforme al cuadro de servicios de mantenimiento programados

| PUNTO DE MANTENIMIENTO | INTERVALO DE MANTENIMIENTO | Kilómetros o tiempo en meses, cualquiera de ambos que se cumpla primero | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | X 1.000 km | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| | Meses | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
| SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR | | | | | | | | | | |
| | Correa poly v, sustituir si es necesario | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Aceite de motor y filtro (1) (3) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| | Mangueras/conexiones del sistema de refrigeración | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Refrigerante del motor (3) | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Filtro de combustible | | R | | R | | R | | R | |
| | Urea (3) | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE |
| | Conductos y conexiones de combustible | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Filtro de aire (2) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| | Batería inspeccionar / limpieza terminales | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| CHASIS Y CARROCERÍA | | | | | | | | | | |
| | Filtro Antipolen A/C (2) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| | Reapreté soporte bandejas del / bastidor | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Tubo de escape y soportes | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Líquido de freno y embrague (3) | I | I | R | I | I | R | I | I | I |
| | Frenos delanteros controlar y limpiar | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Frenos traseros controlar y limpiar | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Freno de mano limpiar y regular | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Líneas de freno, conexiones y servo | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Aceite de caja de cambios mecánica (3) | | I | | I | | I | | I | |
| | Aceite de transmisión automática (3) | | I | | I | | I | | I | |
| | Rotulas Delanteras | | | | | | R | | | |
| | Engrase columna y topes dirección | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| | Reapriete pernos caja cambios | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Reapriete general de pernos y tuercas chasis | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Rotación de ruedas | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO |
| | Alineamiento y balanceo de ruedas | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Presión de los neumáticos | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Bisagras, ganchos, cerraduras y pestillos | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| | Luces y sistema eléctrico en general | I | I | I | I | I | I | I | I | I |

| TIEMPO | Hrs. | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 4,2 | 2,6 | 3,0 |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

(1) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en distancias cortas, caminos de tierra, cambiar el aceite y filtro cada 5.000 Km. o 4 meses.

(2) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en zonas polvorientas o arenosas, se debe verificar el filtro de aire cada 5.000 km. y cambiar si es necesario.

(3) Referirse a la cartilla de recomendación de lubricantes y fluidos.

I: Inspeccionar estos elementos y si es necesario: corregir, limpiar, ajustar y/o cambiar

R: Reemplazar

L: Lubricar

RO: Rotar

RE:: Rellenar