

## NEW KORANDO G15DTF Gasolina

### SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS

Los servicios de mantenimiento y el registro de los mismos son responsabilidad del usuario. Debe conservar los comprobantes de que se ha realizado el mantenimiento de su vehículo conforme al cuadro de servicios de mantenimiento programados

PUNTO DE MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO	Kilómetros o tiempo en meses, cualquiera de ambos que se cumpla primero								
	X 1.000 km	15	30	45	60	75	90	105	120	
	Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	
<b>SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR</b>										
Correa poly v, sustituir si es necesario		I	I	I	I	I	I	I	I	
Aceite de motor y filtro (1) (3)		R	R	R	R	R	R	R	R	
Mangueras/conexiones del sistema de refrigeración		I	I	I	I	I	I	I	I	
Refrigerante del motor (3)		I	I	I	I	I	I	I	I	
Filtro de combustible			I		R		I		R	
Conductos y conexiones de combustible		I	I	I	I	I	I	I	I	
Filtro de aire (2)		R	R	R	R	R	R	R	R	
Bujías					R				R	
Canister y líneas de conexión			I		I		I		I	
Batería inspeccionar / limpieza terminales		I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>CHASIS Y CARROCERÍA</b>										
Filtro Antipolen A/C (2)		R	R	R	R	R	R	R	R	
Reapreté soporte bandejas del / bastidor		I	I	I	I	I	I	I	I	
Tubo de escape y soportes		I	I	I	I	I	I	I	I	
Líquido de freno y embrague (3)		I	I	R	I	I	R	I	I	
Frenos delanteros controlar y limpiar		I	I	I	I	I	I	I	I	
Frenos traseros controlar y limpiar		I	I	I	I	I	I	I	I	
Freno de mano limpiar y regular		I	I	I	I	I	I	I	I	
Líneas de freno, conexiones y servo		I	I	I	I	I	I	I	I	
Aceite de caja de cambios mecánica (3)			I		I		I		I	
Aceite de transmisión automática (3)			I		I		I		I	
Rotulas Delanteras							R			
Engrase columna y topes dirección		L	L	L	L	L	L	L	L	
Reapriete pernos caja cambios		I	I	I	I	I	I	I	I	
Reapriete general de pernos y tuercas chasis		I	I	I	I	I	I	I	I	
Rotación de ruedas		RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	
Alineamiento y balanceo de ruedas		I	I	I	I	I	I	I	I	
Presión de los neumáticos		I	I	I	I	I	I	I	I	
Bisagras, ganchos, cerraduras y pestillos		L	L	L	L	L	L	L	L	
Luces y sistema eléctrico en general		I	I	I	I	I	I	I	I	

TIEMPO	Hrs.	2,5	2,5	3,0	3,1	2,5	4,0	2,5	3,1
--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (1) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en distancias cortas, caminos de tierra, cambiar el aceite y filtro cada 5.000 Km. o 4 meses.
- (2) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en zonas polvorrientas o arenosas, se debe verificar el filtro de aire cada 5.000 km. y cambiar si es necesario.
- (3) Referirse a la cartilla de recomendación de lubricantes y fluidos.

I: Inspeccionar estos elementos y si es necesario: corregir, limpiar, ajustar y/o cambiar

R: Reemplazar

L: Lubricar

RO: Rotar