

NEW REXTON II G20GDI

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS

Los servicios de mantenimiento y el registro de los mismos son responsabilidad del usuario. Debe conservar los comprobantes de que se ha realizado el mantenimiento de su vehículo conforme al cuadro de servicios de mantenimiento programados

| INTERVALO DE MANTENIMIENTO | Kilómetros o tiempo en meses, cualquiera de ambos que se cumpla primero | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | X 1.000 km | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| PUNTO DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
| | Meses | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR | | | | | | | | | |
| Correa poly v, sustituir si es necesario | | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Bujías | | | | | R | | | | R |
| Aceite de motor y filtro (1) (3) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Mangueras/conexiones del sistema de refrigeración | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Refrigerante del motor (3) | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtro de combustible | I | I | I | I | I | R | I | I | I |
| Conductos y conexiones de combustible | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtro de aire (2) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Tiempo de encendido | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Canister y conductos | | | | I | | | I | | |
| Batería inspeccionar / limpieza terminales | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| CHASIS Y CARROCERÍA | | | | | | | | | |
| Filtro Antipolen A/C (2) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Reapreté soporte bandejas del / bastidor / rotulas | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Tubo de escape y soportes | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Líquido de freno y embrague (3) (4) | I | I | R | I | I | R | I | I | I |
| Frenos delanteros controlar y limpiar | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Frenos traseros controlar y limpiar | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Freno de mano limpiar y regular | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Líneas de freno, conexiones y servo | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Aceite de caja de cambios mecánica (3) | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Aceite de transmisión automática (3) | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Aceite diferencial trasero (3) | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
| Engrase columna, topes dirección y crucetas | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Reapriete pernos caja cambios y transferencia | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Reapriete general de pernos y tuercas chasis | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Rotación de ruedas | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO |
| Alineamiento y balanceo de ruedas | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Presión de los neumáticos | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Líquido de dirección hidráulica y cañerías (3) | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Bisagras, ganchos, cerraduras y pestillos | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Luces y sistema eléctrico en general | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| TIEMPO | Hrs. | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 4,2 | 3,4 | 3,8 |

- (1) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en distancias cortas, caminos de tierra, cambiar el aceite y filtro cada 5.000 Km. o 3 meses.
- (2) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en zonas polvorientas o arenosas, se debe verificar el filtro de aire cada 5.000 km. y cambiar si es necesario.
- (3) Referirse a la cartilla de recomendación de lubricantes y fluidos.
- (4) Cambiar cada 30.000 Km. si el vehículo es conducido en condiciones severas: caminos de montaña o es utilizado frecuentemente para remolcar.

- I:** Inspeccionar estos elementos y si es necesario: corregir, limpiar, ajustar y/o cambiar
- R:** Reemplazar
- L:** Lubricar
- RO:** Rotar
- AL:** Alinear
- P:** Purgar